

Dräger PARAT® 1200 Donning Poster

D-2619-2021



91 09 809 | 21.06-2 | HQ | PP | Subject to modifications | © 2021 Drägerwerk AG & Co. KGaA

D-44715-2021



Ouvrez le couvercle du boîtier.
Le scellé se rompt
automatiquement.

D-44736-2021



Sortez l'appareil de la boîte et
retirez le pince nez des sont
support su le filtre.

D-44773-2021



Pressez les languettes de l'embout
buccal et insérez l'embout dans
votre bouche en le maintenant en
place avec vos dents et vos lèvres
autour de lui

D-44779-2021



Ouvrez le pince-nez en le
tirant...

D-44793-2021



... et positionnez-le sur votre
nez de façon à ce qu'il bouche
vos narines.

D-44809-2021



Quittez l'espace contaminé
immédiatement

