

Détecteur H₂S à cellule semi-conducteur



OLCT 700



OLCT 710



Copyright © February 2019 by Oldham S.A.S.

Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de Oldham S.A.S..

Les informations de ce manuel sont, à notre connaissance, exactes.

Du fait de la recherche et du développement continus, les spécifications de ce produit peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

Oldham S.A.S.
Rue Orfila
Z.I. Est – CS 20417
F – 62027 ARRAS Cedex
Tel: +33 (0)3 21 60 80 80
Fax: +33 (0)3 21 60 80 00

Table des matières

1. Introduction	1
1.1 Description	1
1.2 Conception	2
1.3 Cellule débrochable et remplaçable	3
2. Installation	5
2.1 Instructions particulières pour l'utilisation en atmosphère explosive	5
2.2 Sécurité de fonctionnement (SIL 2)	6
2.3 Positionnement du capteur	6
2.4 Limites d'utilisation	7
2.5 Montage.....	8
2.6 Installation électrique	10
2.7 Câblage.....	10
2.8 Démarrage initial.....	14
3. Fonctionnement	15
3.1 Utilisation de l'aimant de programmation	15
3.2 <i>Normal Operation</i> (Fonctionnement normal)	17
3.3 <i>Calibration Mode</i> (Mode étalonnage).....	17
3.4 <i>Program Mode</i> (Mode de programmation).....	19
3.5 Fonctions de sécurité.....	23
4. Protocole RS-485 Modbus™	26
5. Réparation et maintenance	29
5.1 Fréquence des étalonnages	29
5.2 Inspection visuelle.....	29
5.3 Prévention de la condensation.....	29
5.4 Remplacement de la cellule.....	30
6. Guide de dépannage	31
7. Annexe	35
7.1 Spécifications	35
7.2 Pièces de rechange et accessoires.....	37
7.3 Schémas de l'OLCT 700/710 TP.....	38
8. Déclarations de conformité	41
9. Journal de révision	43

Liste des figures

Figure 1 : Décomposition du détecteur	2
Figure 2 : Vue de face de l'OLCT 700.....	2
Figure 3 : Vue de face de l'OLCT 710.....	3
Figure 4 : Cellule de détection OLCT 700/710 TP	3
Figure 5 : Étiquettes de certification ATEX.....	5
Figure 6 : Dimensions extérieures.....	9
Figure 7 : Installation standard.....	10
Figure 8 : Connexions	13
Figure 9 : Aimant de programmation	15
Figure 10 : Contacteurs magnétiques de programmation.....	15
Figure 11 : Arborescence des menus OLCT 700/710 TP.....	17
Figure 12 : Détecteur OLCT 700.....	30
Figure 16 : Cellule semi-conducteur (vue de dessous).....	31

Liste des tableaux

Tableau 1 : Gaz interférents	8
Tableau 2 : Correspondance longueur/section de câble	11
Tableau 3 : Registres Modbus™	27
Tableau 4 : Registres spéciaux Modbus™	28

Nous sommes ravis que vous ayez choisi un appareil OLDHAM et nous vous en remercions vivement. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises de manière à ce que ce matériel vous apporte une totale satisfaction. Il est important de lire attentivement le présent document.

Limites de responsabilité

- OLDHAM décline sa responsabilité envers toute personne pour les détériorations de matériel, blessure corporelle ou décès résultant en tout ou partie d'utilisation inappropriée, d'installation ou de stockage de son matériel non conforme aux instructions et aux avertissements et/ou non conforme aux normes et règlements en vigueur.
- OLDHAM ne supporte ni autorise toute autre entreprise ou personne ou personne morale à assurer la part de responsabilité de OLDHAM, même si elle est impliquée à la vente des produits de OLDHAM.
- OLDHAM ne sera pas responsable des dommages directs, indirects ainsi que des dommages et intérêts directs et indirects résultant de la vente et de l'utilisation de tous ses produits **SI CES PRODUITS N'ONT PAS ETE DEFINIS ET CHOISIS PAR OLDHAM POUR L'UTILISATION QUI EN EST FAITE.**

Clauses relatives à la propriété

- Les dessins, les plans, les spécifications et les informations ci-inclus contiennent des informations confidentielles qui sont la propriété de OLDHAM.
- Ces informations ne seront ni partiellement ni en totalité, physiquement, électroniquement ou quelques autres formes que se soient, reproduites, copiées, divulguées, traduites, utilisées comme base pour la fabrication ou la vente d'équipements de OLDHAM ni pour quelques autres raisons **sans avoir l'accord préalable de OLDHAM.**

Avertissements

- Ce document n'est pas contractuel. OLDHAM se réserve, dans l'intérêt de la clientèle, le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques de ses équipements pour en améliorer les performances.
- **LIRE SOIGNEUSEMENT LA NOTICE AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION** : cette notice doit être lue par toute personne qui a ou qui aura la responsabilité d'utiliser, de maintenir ou de réparer ce matériel.
- Ce matériel ne sera conforme aux performances annoncées que s'il est utilisé, maintenu et réparé en accord avec les directives de OLDHAM, par du personnel de OLDHAM ou par du personnel habilité par OLDHAM.

Garantie

- Garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'expédition, sur électronique et 5 ans sur cellule de détection, dans les conditions normales d'utilisation, retour en nos ateliers, hors consommables et accessoires (filtres, protecteurs, etc.).

Destruction de l'équipement



Union Européenne (et EEE) uniquement. Ce symbole indique que conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien.

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

1. Introduction

1.1 Description



Les détecteurs-transmetteurs Oldham série 700 IR sont des détecteurs « intelligents » à calibration non intrusive conçus pour détecter l'hydrogène sulfuré (H_2S) dans l'air entre 0-20, 0-50, 0-100 ou 0-200 ppm.

Le détecteur possède un afficheur LED alphanumérique à 4 caractères pour indication de la mesure en temps réel, des états de défaut ou de maintenance. L'appareil est équipé en standard d'une sortie analogique 4-20 mA et d'une sortie série Modbus™ RS-485.


L'électronique contrôlée par microprocesseur est logée dans la tête de détection et est totalement protégée de l'environnement extérieur par noyage dans de la résine.

L'OLCT 710 se compose d'un OLCT 700 monté sur une boîte de jonction antidéflagrante dans laquelle on retrouve les borniers de raccordement et une protection antifoudre (option). L'ensemble est certifié antidéflagrant « Ex d » et dispose de son propre certificat ATEX. Voir paragraphe 2.1 pour les conditions particulières d'utilisation en atmosphère explosive.

L'OLCT 700 est certifié antidéflagrant « Ex d » et dispose de son propre certificat ATEX. L'OLCT 700 devra être utilisé conjointement avec une boîte de jonction certifiée de sécurité augmentée « Ex e » pour utilisation en zone classée à risques d'explosion. Voir paragraphe 2.1 pour les conditions particulières d'utilisation en atmosphère explosive.

1.1.1 Technologie de la cellule semi-conducteur H_2S

Brevetée, la technologie de détection repose sur un semi-conducteur à base d'oxydes métalliques. L'élément sensible comprend deux films minces : un film chauffant sensible à la température et un film sensible à l'hydrogène sulfuré. Les deux films sont déposés sous vide sur un substrat en silicium. Le film chauffant maintient le film sensible à une température idéale pour une sensibilité optimale à l'hydrogène sulfuré.



1.1.2 Principe de fonctionnement

La détection se fait par diffusion/adsorption. L'air et l' H_2S traversent un arrêt de flammes (métal fritté) en acier inoxydable fritté et entrent en contact avec l'élément sensible du semi-conducteur chauffé. Lorsque les molécules d' H_2S réagissent avec les ions oxygène du film sensible, on observe une diminution de la résistance proportionnellement à la concentration.

1.2 Conception

Entièrement modulaire, le détecteur OLCT 700 TP se compose de quatre parties selon la figure ci-dessous.




Figure 1 : Décomposition du détecteur

- 1) Un module ITM (*Intelligent Transmitter Module*). On y retrouve l'électronique encapsulée dans de la résine afin d'éviter tout contact avec l'environnement extérieur. Le module ITM alimente la cellule de détection et traite le signal en retour. Il intègre un affichage à LED, des contacts magnétiques, une sortie analogique linéaire 4-20 mA et une sortie Modbus™ RS-485. Les contacts magnétiques autorisent la programmation ou le calibrage du détecteur de manière non intrusive au moyen d'un aimant.
- 2) Une cellule de détection de l'H₂S, débrochable et remplaçable sur le terrain
- 3) Un capot de protection cellule équipé d'un arrêt de flammes et de joints toriques
- 4) Un dispositif de protection contre les projections

REMARQUE : Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable 316.




Figure 2 : Vue de face de l'OLCT 700

L'OLCT 710 quant à lui est composé d'un OLCT 700 et d'une boîte de jonction antidéflagrante pour effectuer les raccordements électriques.




Figure 3 : Vue de face de l'OLCT 710

1.3 Cellule débrochable et remplaçable

La cellule H₂S est fabriquée à partir de matériaux nobles pour éviter tout problème de corrosion. La cellule est débrochable et facilement remplaçable sur le terrain. Elle est garantie 5 ans et sa durée de vie moyenne est d'une dizaine d'années.



Figure 4 : Cellule de détection OLCT 700/710 TP

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

2. Installation

2.1 Instructions particulières pour l'utilisation en atmosphère explosive

Les détecteurs OLCT 700 et OLCT 710 sont conformes aux exigences de la Directive Européenne ATEX 94/9/CE relative aux atmosphères explosives gazeuses.

Les informations décrites dans les paragraphes suivants doivent être prises en compte et respectées par le responsable du site d'installation du matériel. Se reporter aux prescriptions de la Directive Européenne ATEX 1999/92/CE visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs exposés aux risques des atmosphères explosives.

1. N'installez le capteur que dans des zones dont les classifications correspondent à celles de l'étiquette de certification ATEX. Respectez toutes les mises en garde indiquées sur l'étiquette.




Figure 5 : Étiquettes de certification ATEX (à gauche celle de l'OLCT 700 et à droite celle de l'OLCT 710)

2. Les presse-étoupes seront certifiés antidéflagrants (« d ») pour les atmosphères explosibles. Ils auront un degré de protection IP 66 et seront installés suivant la norme ICE/EN 60079-14, édition en vigueur, et éventuellement suivant les exigences complémentaires liées aux réglementations locales ou nationales. Ils seront de type M20x1.5 et la longueur en prise sera au minimum de 5 filets. Les câbles utilisés doivent avoir une température d'utilisation admissible égale ou supérieure à 80°C.
3. Les joints filetés peuvent être lubrifiés afin de maintenir la protection antidéflagrante. Seuls des lubrifiants non durcissables ou des agents non corrosifs sans solvant volatil seront utilisés.
4. Conformément à la réglementation, relier la boîte de jonction de l'OLCT 710 à la terre au moyen de la borne de terre prévue à cet effet.
5. Vérifier le bon serrage des différentes parties mécaniques et des vis de blocage. Si des vis devaient être remplacées, seules des vis identiques pourront être utilisées (6g6h avec limite d'élasticité supérieure à 40000 PSI).
6. Le démontage du capot cellule annule le mode de protection Ex d. L'alimentation du détecteur doit donc être coupée avant la dépose.
7. Les précautions adéquates devront être prises pendant l'installation et la maintenance pour éviter la formation de charges électrostatiques sur le dispositif anti-projection (n'essuyez qu'avec un chiffon humide).
8. Dans le cas de l'utilisation d'un OLCT 700 en atmosphère explosive, assurez-vous de monter le capteur sur une boîte de jonction certifiée de sécurité augmentée ('e') adaptée à la zone et au détecteur.

2.2 Sécurité de fonctionnement (SIL 2)

Veillez-vous reporter au manuel de sécurité (réf. NP700TPSMFR)

2.3 Positionnement du capteur

Le choix de l'emplacement du capteur est critique pour le bon fonctionnement du détecteur. Cinq facteurs importants sont à prendre en compte :

- (1) La densité du gaz à détecter
- (2) Les sources de fuite les plus probables
- (3) La ventilation ou les vents dominants
- (4) L'exposition du personnel
- (5) La maintenance

Densité

Les détecteurs destinés à la surveillance de gaz plus lourds que l'air seront installés entre 0,30 et 1 mètre du sol maximum. Dans le cas des gaz plus légers que l'air, les détecteurs seront positionnés entre 1,20 et 2,40 mètres du sol en espaces ouverts ou entre 70 et 30 centimètres sous plafond en espaces fermés.

REMARQUE : l' H_2S est plus lourd que l'air.

Sources de fuite

Les sources de fuite les plus courantes dans un processus industriel incluent les brides, les vannes et les raccords dotés de joints car ces derniers peuvent être défectueux ou s'user. Les autres sources de fuite doivent être déterminées par les ingénieurs du site familiarisés avec le processus.

Ventilation

Il conviendra de prendre en compte les mouvements d'air (ventilation naturelle, forcée, vents dominants) de manière à détecter efficacement et plus rapidement le déplacement des nuages de gaz.

Exposition du personnel

Le déplacement non détecté de nuages de gaz vers des zones à forte concentration de personnes, telles que les salles de contrôle, les ateliers de maintenance ou les entrepôts, doit être empêché. Une méthode généraliste et plus facilement applicable pour déterminer l'emplacement des capteurs consiste à surveiller les sources ponctuelles de fuite et à mettre en place conjointement la protection des périmètres de vie.

Maintenance

L'emplacement du détecteur doit permettre un accès facile au personnel de maintenance. La proximité de contaminants pouvant encrasser le détecteur prématurément doit également être étudiée.

REMARQUE : quelle que soit l'installation, le détecteur doit être orienté vers le bas (voir Figure 6 : **Dimensions extérieures**). Une mauvaise orientation du capteur peut entraîner des lectures erronées et des dommages irréversibles.

Autres points à prendre en compte concernant l'emplacement

Le détecteur ne doit pas être installé à un endroit où il peut être aspergé ou recouvert de substances contaminantes. Il est interdit de peindre tout ou partie du détecteur.

Même si le détecteur est conçu pour résister aux interférences électromagnétiques, il ne doit pas être installé près d'émetteurs radio puissants ou de tout autre équipement générant des interférences électromagnétiques.

Si possible, installez le détecteur dans une zone à l'abri des vents forts, de la poussière, de la pluie, des projections de toute nature, des échappements directs de vapeur et des vibrations continues. S'il est impossible d'installer le capteur à l'abri de ces conditions, assurez-vous d'utiliser le dispositif anti-projection pour risques forts (réf. DET-943-002273-000).

N'installez pas le détecteur à un emplacement où la température dépasse les limites de fonctionnement. Si l'exposition directe au soleil conduit au dépassement de la température maximale de fonctionnement, utilisez une protection type visière ou ombrelle pour aider à baisser la température.

2.4 Limites d'utilisation

Le bon fonctionnement des cellules H₂S à semi-conducteur peut être altéré par l'exposition à certaines substances contenues dans l'air. Une perte de sensibilité et/ou une corrosion peuvent apparaître progressivement si ces substances sont présentes à des concentrations suffisantes et/ou continues.

Les matériaux les plus courants qui altèrent le fonctionnement des capteurs sont les suivants :

- Les vapeurs de silicone comme celles présentes dans les graisses et les lubrifiants
- Les composés halogénés contenant du chlore, du dioxyde de chlore, du fluor et du brome, l'HCL et l'HF
- Les acides et les sodes sous forme de liquide ou de vapeurs concentrées
- Les métaux lourds comme le tétraéthyle de plomb

La présence de tels inhibiteurs dans une zone n'exclut pas l'utilisation de la technologie semi-conducteur mais risque de réduire la durée de vie du capteur. L'utilisation du capteur dans ce type d'environnement requiert des contrôles d'étalonnage plus fréquents pour vérifier les bonnes performances du système.

Les capteurs d'H₂S à semi-conducteur nécessitent la présence d'oxygène pour fonctionner. La mesure peut être impactée par des concentrations d'oxygène changeantes.

N'utilisez pas le détecteur en dehors de la plage de température de fonctionnement.

Respectez la plage d'alimentation du détecteur.

Interférences

Certains gaz, courants en milieu industriel, interfèrent avec la cellule H₂S. Le tableau ci-après donne plusieurs exemples.

Tableau 1 : Gaz interférents

GAZ	Concentration (ppm)	Lecture H ₂ S (ppm)	GAZ	Concentration (ppm)	Lecture H ₂ S (ppm)
Méthane	25000	0	Ammoniac	500	1
Éthane	5000	0	Gasoil	1000	0
Hexane	5000	0	Sulfure de diméthyle	4,4	0
Propane	5000	0	Éthylène	200	0
Butane	5000	0	CFC-12	1000	0
Monoxyde de carbone	800	0	Hydrogène	1000	8
Dioxyde de carbone	5000	0	Méthyl mercaptan	10	5
Disulfure de carbone	14	0	Dioxyde de soufre	300	0
Méthanol	500	5	Toluène	32	0
Isopropanol	500	3	Éthanol	500	5

REMARQUE : La cellule semi-conducteur H₂S risque d'être endommagée au point de ne plus fonctionner si le détecteur est laissé éteint pendant plus de 8 heures dans des conditions normales d'humidité dans l'air.

REMARQUE : Lorsque le détecteur est éteint, protégez toujours la cellule H₂S avec le capuchon étanche fourni à la livraison dans lequel vous aurez placé un sachet de dessiccant neuf. Vous protégerez ainsi la cellule de dégâts irréversibles et préserverez son niveau de sensibilité.

2.5 Montage

- L'installation devra respecter la réglementation en vigueur pour les installations en atmosphères explosives, notamment les normes IEC/EN 60079-14 et IEC/EN 60079-17 (éditions en vigueur) ou selon les autres normes nationales.
- L'équipement est autorisé d'emploi dans les zones ATEX 1 et 2 pour des températures ambiantes variant de -40 °C à + 75 °C. Il ne s'agit pas obligatoirement des températures de fonctionnement de la cellule de détection (voir caractéristiques techniques).
- La cellule de détection devra toujours être en contact avec l'air ambiant. De ce fait :
 - Ne pas couvrir le détecteur
 - Ne pas peindre tout ou partie du détecteur
 - Eviter les dépôts de poussière

Le détecteur doit être positionné à la verticale avec la cellule de détection orientée vers le bas (voir figure ci-dessous). La fixation du boîtier sera effectuée au moyen de 2 vis M6 et de chevilles adaptées au support. Un support spécifique est disponible pour le montage du détecteur au plafond (voir le paragraphe *Pièces de rechange et accessoires*).




Figure 6 : Dimensions extérieures

2.6 Installation électrique

L'installation devra respecter la réglementation relative aux installations en atmosphères explosives, notamment les normes IEC/EN 60079-14 et IEC/EN 60079-17 ou autres normes nationales (éditions en vigueur). Le matériel est certifié ATEX zones 1 et 2, groupe IIB+H2, T4.

Avant de commencer les travaux, reportez-vous aux figures Figure 7 et Figure 8.




Figure 7 : Installation standard

REMARQUE : L'entrée de câble non utilisée doit être obturée à l'aide du bouchon certifié antidéflagrant (ATEX 2G - Ex d IIC) livré avec le détecteur OLCT 710. La longueur en prise sera au minimum de 5 filets.

2.7 Câblage

Les OLCT 700 et 710 TP peuvent se câbler en 3 fils (utilisation de la sortie 4-20 mA), 4 fils (interface série Modbus™ RS-485) ou 5 fils (sortie analogique et RS-485).

Les repères de câblage sont :

- + (24V)
- - (0V)
- mA (signal analogique)
- A (+) Modbus™ RS-485
- B (-) Modbus™ RS-485

La résistance maximale du câble entre l'OLCT 700/710 et la source d'alimentation 24 VCC est définie ci-après. La section maximale des conducteurs est de 2 mm².

La résistance maximale de charge en boucle entre les fils vert et noir (sortie analogique) est de 500 ohms, la résistance minimale en charge de boucle est de 100 ohms. Ces valeurs prennent en compte le diamètre du fil, la longueur du fil, la température de fonctionnement maximale et la résistance de fin de ligne.

AWG	Diamètre conducteur	Section conducteur	Distance (en mètre/pied)	Protection contre la surintensité
22	0,65 mm	0,32 mm ²	700/2080	3 A
20	0,8 mm	0,5 mm ²	1120/3350	5 A
18	1,0 mm	0,8 mm ²	1750/5250	7 A
16	1,3 mm	1,3 mm ²	2800/8400	10 A
14	1,6 mm	2 mm ²	4480/13440	20 A

Tableau 2 : Correspondance longueur/section de câble

REMARQUE 1 : Le tableau ci-dessus, basé sur du fil de cuivre étamé, est fourni à titre de référence uniquement.

REMARQUE 2 : Il est nécessaire d'utiliser du câble blindé. Dans le cas d'installations où les chemins de câbles contiennent des lignes à haute tension ou d'autres sources possibles d'interférence, il est vivement recommandé d'utiliser des chemins de câble séparés pour le câblage des détecteurs.


REMARQUE 3 : L'alimentation doit provenir d'une source isolée avec une protection contre les surintensités conformément aux spécifications du tableau.

2.7.1 Passage du câble

REMARQUE : Il est primordial de respecter les indications données par le fabricant du presse étoupe et de relier la tresse de blindage correctement.



1- Sortir le joint et les deux rondelles métalliques (repère A) qui se trouvent dans l'entrée de câble du boîtier de raccordement.



2- Préparer le câble tel que sur l'illustration.



3- Evaser la tresse de blindage et la replier tel que sur l'illustration.

Eviter de faire des « queues de cochon » avec la tresse de blindage



4- Insérer l'ensemble dans le capteur et monter le presse-étoupe.

2.7.2 Raccordement



ATTENTION : Ne mettez pas le capteur sous tension avant que tous les câbles aient été correctement raccordés et assurez-vous que toutes les parties du détecteur soient fermées et correctement vissées ou de l'absence de toute vapeur explosive.

- a) Retirez le couvercle de la boîte de jonction pour accès aux borniers de raccordement (voir Figure 8 : **Connexions**).

REMARQUE : Pour retirer le couvercle, vissiez la vis de blocage puis dévisser le couvercle.

Vis de blocage
du couvercle






Figure 8 : Connexions

- b) En respectant la polarité, raccordez le câble à 3 conducteurs venant de la centrale de détection ou de l'automate au bornier du détecteur (+, -, mA).

REMARQUE : Si la sortie 4-20 mA n'est pas utilisée, les fils vert et noir du module ITM doivent être raccordés à la borne (-) du bornier J1 pour que la communication RS-485 ne soit pas interrompue par un défaut 4-20 mA.


- c) Si nécessaire, raccordez le câble série RS-485. Utilisez le deuxième connecteur (sortie) pour vous raccorder vers le capteur suivant le cas échéant.

La liaison RS-485 requiert une paire torsadée blindée de 0,5 mm de diamètre (0,2 mm² - AWG 24). Le câble type Commodore de marque General Cable (référence ZO16P0022189) est recommandé ou équivalent.

REMARQUE : Installez une résistance de 120 Ω entre les bornes A et B sur le dernier capteur de la ligne RS-485.

- d) Revissez fermement le couvercle de la boîte de jonction et bloquez-le en rotation.

REMARQUE : Afin de bloquer le couvercle en rotation, dévisser la vis de blocage jusqu'au contact avec le couvercle.



2.8 Démarrage initial

Une fois l'installation et le câblage terminés, alimentez le capteur entre 11,5 et 30 VCC (typiquement 24 VCC).

REMARQUE : Un capuchon renfermant un sachet absorbeur d'humidité est monté sur la tête de détection du détecteur pour prévenir les dommages que peut causer l'humidité pendant les périodes où le détecteur n'est pas alimenté (stockage, transport, etc.).

Retirez le capuchon contenant le sachet de dessiccant environ 10 minutes après l'allumage du détecteur et installez le dispositif de protection contre les projections fourni

REMARQUE : Stockez les capuchons et les sachets déshydratants dans un contenant étanche (par exemple, un sac de congélation) pour une utilisation ultérieure. Il est hautement recommandé de réinstaller le capuchon et le sachet déshydratant pendant les périodes de mise hors tension prolongées (plus d'une journée). Un sachet déshydratant actif est bleu ; il devient rose en fin de vie (Réf. DET-960-240010-000).

En l'absence d'erreur (affichage clignotant), l'OLCT 710/700 TP affiche « 0 ». Une lecture supérieure à zéro peut s'afficher pendant le préchauffage du capteur puis redescendre à 0ppm une à deux minutes après la mise sous tension et en l'absence de gaz H₂S ou interférents dans la zone du capteur.

REMARQUE : La sortie analogique est maintenue à 4 mA pendant les deux premières minutes suivant le démarrage.

Après une période de préchauffage d'une heure, il est nécessaire de tester le détecteur à l'aide d'un gaz étalon pour vérifier son bon fonctionnement.

Exigences matérielles

- Dispositif de protection contre les projections avec raccord d'étalonnage intégré (réf. DET-613-120000-700) ou coiffe d'étalonnage (réf. DET-943-000006-132)
- Gaz étalon 25 ppm H₂S dans air (réf. 18108087), 10ppm H₂S si gamme 0-20ppm
- Tube humidificateur (réf. DET-985-241100-321)

REMARQUE : N'utilisez pas de mélanges gazeux à base d'azote. Cela provoquerait d'importantes erreurs de mesure.

REMARQUE : Les gaz étalons en bouteille sont exempts de toute humidité ce qui génère des erreurs de mesure lors de l'étalonnage des détecteurs OLCT700/710 TP. Oldham recommande l'utilisation du tube humidificateur.

- a) Connectez le tube humidificateur entre la bouteille de gaz étalon et le dispositif d'introduction de gaz. Le rôle de ce tube est d'utiliser l'humidité de l'air ambiant pour humidifier le gaz étalon lors de son passage vers la cellule de détection.
- b) Vissez la coiffe d'étalonnage sur le nez du capteur. Appliquez le gaz de test à un débit de 0,5l/min. Après 1 à 2 minutes, la valeur affichée devrait être proche de la valeur du gaz étalon appliqué.

Arrêtez l'injection de gaz et enlevez la coiffe d'étalonnage. Vérifiez que la mesure redescende à « 0 ». Les essais de fonctionnement initiaux sont terminés. Les détecteurs de gaz explosibles OLCT 700/710 TP sont étalonnés en usine avant expédition et ne devraient pas nécessiter de réglage important au démarrage. Toutefois, il est recommandé d'effectuer un test et un étalonnage 16 à 24 heures après le démarrage. Reportez-vous aux instructions relatives à l'étalonnage dans la section 3.3.

3. Fonctionnement

3.1 Utilisation de l'aimant de programmation

Le paramétrage des détecteurs série 700/710 s'effectue au moyen de deux contacteurs magnétiques situés de chaque côté de l'afficheur (voir Figure 10). Désignés « PGM1 » et « PGM2 », ces deux contacteurs permettent de configurer ou d'étalonner le détecteur de manière non intrusive éliminant ainsi le besoin d'un permis de feu en zone ATEX.



Figure 9 : Aimant de programmation

L'aimant de programmation (Figure 9) permet d'actionner les contacteurs magnétiques. Les contacteurs peuvent être actionnés de trois façons : par un passage rapide de l'aimant, un maintien de 3 secondes ou un maintien de 10 secondes (le décompte du maintien commence à partir du moment où la flèche ◀ apparaît). Les maintiens de 3 et 10 secondes sont utilisés pour accéder aux menus d'étalonnage et de programmation et pour sauvegarder les réglages. Le passage rapide permet de naviguer dans les menus et de modifier les paramètres. Les flèches (◀ et ▶) apparaissent sur l'afficheur pour indiquer que les contacteurs magnétiques sont activés.




Figure 10 : Contacteurs magnétiques de programmation

REMARQUE : Durant la programmation, le capteur repasse automatiquement en fonctionnement normal si aucun contacteur magnétique n'est activé au bout de 4 défilements de l'intitulé du menu. Une fois entré dans un des menus, **le capteur repasse en mode de défilement du menu si aucun contacteur magnétique n'est activé au bout de 3 à 4 secondes** (Sauf en mode *Signal Output Check* [Vérification de la sortie du signal]).

3.1.1 Interface opérateur

L'interface opérateur fonctionne au moyen des deux contacteurs magnétiques de programmation PGM1 et PGM2. Il comprend trois menus principaux et des sous-menus, comme indiqué ci-dessous (voir également l'arborescence des menus en Figure 11 : **Arborescence des menus OLCT 700/710** .

Normal Operation (Fonctionnement normal)

Current Reading & Fault Status (Mesure actuelle et Etat de défaut)

Calibration Mode (Mode étalonnage)

AutoSpan (Réglage de la sensibilité)

Program Mode (Mode programmation)

View Sensor Status (Affichage des paramètres du détecteur)

Sensor Model Type (Type de cellule)

Current Software Version (Version de logiciel)

Range of Detection (Gamme de mesure)

Serial ID address (Adresse Modbus™)

AutoSpan Level (Concentration du gaz étalon)

Days From Last AutoSpan (Nombre de jours depuis le dernier étalonnage)

Remaining Sensor Life (Taux d'usure cellule)

Sensor Heater Power (Puissance de l'élément chauffant)

Sensor Heater Voltage (Tension d'alimentation de l'élément chauffant)

Raw Sensor Resistance (Résistance de l'élément sensible)

mA Output (Sortie 4-20 mA)

Input Voltage Supply (Tension d'alimentation)

Sensor Temperature (Température interne)

Set AutoSpan Level (Réglage de la concentration du gaz étalon)

Set Range (Réglage de la gamme de mesure)

Set Serial ID (Réglage de l'adresse Modbus™)

Set Heater Power (Réglage de la puissance de l'élément chauffant)

Signal Output Check (Vérification du signal de sortie)

Restore Default Settings (Restaurer les valeurs par défaut)

Arborescence des menus




Figure 11 : Arborescence des menus OLCT 700/710 TP

3.2 Normal Operation (Fonctionnement normal)

En fonctionnement normal, l'OLCT700/710 affiche la concentration instantanée en gaz qui est normalement « 0 ». Toutes les 60 secondes, l'indication « ppm H₂S » apparaît brièvement. En cas de défaut, le message « *Fault Detected* » s'affiche brièvement toutes les 60 secondes. Activez alors PGM1 ou PGM2 pour afficher le type de défaut.

En fonctionnement normal, le signal de sortie analogique 4-20mA correspond à la mesure instantanée de la concentration en gaz. La sortie série RS-485 Modbus™ fournit la mesure instantanée et l'état de défaut.

3.3 Calibration Mode (Mode étalonnage)

La fonction *AutoSpan* permet de régler la sensibilité du détecteur. Il est recommandé d'étalonner les détecteurs trimestriellement et d'utiliser du gaz étalon de concentration 25ppm H₂S pour les gammes 0-50 ou 0-100ppm et 10ppm H₂S pour la gamme 0-20ppm. Si un détecteur a été exposé des substances inhibitrices (voir section 2.4 - Limites d'utilisation) ou

à des niveaux d'H₂S très supérieurs à la gamme de mesure, il est recommandé de vérifier la sensibilité et d'effectuer une nouvelle calibration le cas échéant.

Matériel requis :

- Aimant de programmation MicroSafe™ (réf. DET-327-000000-000)
- Dispositif de protection contre les projections avec raccord d'étalonnage intégré (réf. DET-613-120000-700) et surcoiffe d'étalonnage (réf. DET-943-000000-000) -OU- Pipe d'introduction de gaz (réf. DET-943-000006-132)
- Bouteille de gaz étalon 25 ppm H₂S dans l'air (réf. 18108087)
- Tube humidificateur (réf. DET-985-241100-321)

REMARQUE 1 : Le gaz étalon doit contenir une concentration de 20,9% d'oxygène. Les mélanges à base d'azote ne conviennent pas au réglage de la sensibilité !

REMARQUE 2 : Il est fortement recommandé d'utiliser une concentration de 25ppm H₂S pour les gammes 0-50 et 0-100ppm et 10ppm H₂S pour la gamme 0-20ppm. Appliquez le gaz étalon à un débit régulé de 0,5 litre par minute.

REMARQUE 3 : REMARQUE : Les gaz étalons en bouteille sont exempts de toute humidité ce qui génère des erreurs de mesure lors de l'étalonnage des détecteurs OLCT700/710 TP. Oldham recommande l'utilisation du tube humidificateur..

REMARQUE 4 : Si l'adaptateur de protection contre les projections est installé, la surcoiffe d'étalonnage doit être utilisée ou le réglage de la sensibilité risque d'être inexact.

- a) Vérifiez que la concentration du gaz étalon réglée dans le détecteur (paramètre *AutoSpan*) est égale à la concentration du gaz utilisé (reportez-vous à la section 3.4.2, *View Sensor Status*.). Si la valeur est différente, ajustez le paramètre comme indiqué dans la section 3.4.3, *Set AutoSpan Level*.
- b) À partir du menu *Normal Operation* (Fonctionnement normal), accédez au mode *Calibration Mode* (Mode étalonnage) en appliquant l'aimant de programmation sur le contacteur PGM1 pendant 3 à 4 secondes. L'invite ◀ indique que le contacteur magnétique est activé. Le message « *PGM1=Zero ...PGM2=Span* » (PGM1=Zéro ...PGM2=Sensibilité) défile ensuite à l'affichage. Maintenez l'aimant de programmation sur PGM2 pendant 3 à 4 secondes à partir du moment où l'invite ▶ apparaît et jusqu'à ce que l'affichage indique « *Span Cal* » (Réglage de la sensibilité) pour exécuter le réglage de la sensibilité (ou attendez que le délai de temporisation de 5 secondes soit écoulé pour annuler l'opération). Le détecteur affiche ensuite « *Apply XX ppm Gas* » (Appliquez XX ppm de H₂S) où XX représente la valeur de l'*AutoSpan*.

REMARQUE: Lorsque le détecteur entre en mode étalonnage, la sortie 4-20 mA passe à 2 mA et se maintient à ce niveau jusqu'au retour en mode de fonctionnement normal. Le bit 14 du registre d'état Modbus™ passe à 1 pour indiquer que le capteur est en mode d'étalonnage.

- c) Appliquez le gaz étalon au travers du tube humidificateur à un débit de 0,5 l/min. Quand le signal du capteur commence à augmenter, la valeur clignote à l'affichage et correspond à la réponse « en l'état ». Au bout de trois minutes, la lecture s'ajuste automatiquement sur la valeur de concentration programmée (*AutoSpan*). Puis, pendant 30 secondes environ, le détecteur effectue un test de stabilité du signal. Si le contrôle de stabilité est conforme, le détecteur affiche les messages suivants :

« *AutoSpan Complete* » (Réglage de la sensibilité terminé)
« *Sensor Life XXX%* » (Taux d'usure de la cellule XXX %)
« *Remove Span Gas* » (Retirer le gaz étalon)

Si le test échoue, le détecteur lance un nouvel essai. Au bout de quatre échecs, l'affichage indique « *Stability Fault* » (Défaut de stabilité) et le détecteur repasse en mode de fonctionnement normal, mettant fin à la procédure de réglage de la sensibilité. Le détecteur continue d'indiquer le message d'erreur « *Stability Fault* » tant que le réglage de la sensibilité n'a pas abouti.

Si la réponse au gaz n'entre pas dans la plage de mesure attendue en moins de 2 minutes 30 secondes, l'affichage indique « *Range Fault* » (Défaut de sensibilité) et le détecteur repasse en mode de fonctionnement normal, mettant fin à la procédure de réglage de la sensibilité. Le détecteur continue d'indiquer le message d'erreur « *Range Fault* » tant que le réglage de la sensibilité n'a pas abouti.

- d) Arrêter l'injection de gaz et retirez la pipe de calibration. Lorsque la lecture passe en dessous de 5ppm, le détecteur affiche la mention « *Span Complete* » (Réglage de la sensibilité terminé) et repasse en mode de fonctionnement normal. Si le capteur ne parvient pas à descendre en dessous de 5ppm au bout de 5 minutes, la mention « *Clearing Fault* » (Défaut de réinitialisation) apparaît et le détecteur repasse en mode de fonctionnement normal, mettant fin à la procédure de réglage de la sensibilité. Le détecteur continue d'indiquer le message d'erreur « *Clearing Fault* » tant que le réglage de la sensibilité n'a pas abouti.

REMARQUE 1 : En cas d'erreur « *Range Fault* » (Défaut de sensibilité) le message « *Fault Detected* » (Défaut détecté) s'affiche en alternance avec la mesure actuelle. La sortie 4-20mA passe à 0mA et l'erreur « *Range Fault* » est envoyée sur la sortie Modbus™.

REMARQUE 2 : En cas d'erreur « *Stability Fault* » (Défaut de stabilité) le message « *Fault Detected* » (Défaut détecté) s'affiche en alternance avec la mesure actuelle. La sortie 4-20mA passe à 0mA et l'erreur « *Stability Fault* » est envoyée sur la sortie Modbus™.

REMARQUE 3 : En cas d'erreur « *Clearing Fault* » (Défaut de réinitialisation) le message « *Fault Detected* » (Défaut détecté) s'affiche en alternance avec la mesure actuelle. La sortie 4-20mA passe à 0mA et l'erreur « *Clearing Fault* » est envoyée sur la sortie Modbus™.

REMARQUE 4 : La cause la plus courante d'erreurs « *Range Fault* » et « *Stability Fault* » est le stockage du détecteur et/ou de la cellule de mesure dans de mauvaises conditions. Lorsque le détecteur est hors tension, quelle que soit la durée, la cellule doit être protégée à l'aide du capuchon (réf. 600-003232-000) contenant un sachet de dessiccant (réf. 960-240010-000) fourni à la livraison. Quand il est encore actif, le sachet déshydratant est bleu ; il devient rose en fin de vie et doit être remplacé.

3.4 Program Mode (Mode de programmation)

Le mode de programmation permet de configurer le détecteur. Il permet également la restauration des paramètres d'usine et la vérification de la sortie signal.

Les éléments du menu *Program Mode* apparaissent dans l'ordre suivant :

<i>View Sensor Status</i>	(Affichage des paramètres du détecteur)
<i>Set AutoSpan Level</i>	(Réglage de la concentration du gaz étalon)
<i>Set Range</i>	(Réglage de la gamme de mesure)
<i>Set Serial ID</i>	(Réglage de l'adresse série Modbus™)
<i>Set Heater Power</i>	(Réglage de la puissance de l'élément chauffant)
<i>Signal Output Check</i>	(Vérification de la sortie signal)
<i>Restore Default Settings</i>	(Restaurer les valeurs par défaut)

3.4.1 Navigation dans le mode de programmation

À partir du menu *Normal Operation* (Fonctionnement normal), accédez au mode *Program Mode* en appliquant l'aimant sur PGM2 pendant 4 secondes (l'invite ◀ indique que le contacteur magnétique est activé) jusqu'à ce que le menu « *View Sensor Status* » défile à l'écran. Pour passer au menu suivant, appliquez l'aimant sur PGM2 pendant le défilement de l'intitulé du menu en cours. Quand l'invite fléchée ◀ apparaît après le défilement du texte, retirez immédiatement l'aimant. L'OLCT 700/710 passe alors au menu suivant. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le menu de votre choix apparaisse. Pour retourner au menu précédent activez PGM1.

Pour entrer dans un menu, maintenez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 quand l'invite fléchée (◀ ou ▶) apparaît après le défilement du texte. Si les contacteurs magnétiques ne sont pas activés pendant que le défilement d'un menu à l'écran (généralement, au bout de 4 défilements), le détecteur repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal.

3.4.2 *View Sensor Status* (Affichage des paramètres du détecteur)

Le menu *View Sensor Status* affiche l'état du détecteur et reprend de nombreux paramètres.

Pendant que le texte *View Sensor Status* défile, appliquez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 jusqu'à ce que l'invite ◀ apparaisse et maintenez pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que la mention « *Status Is* » s'affiche. Les paramètres défilent dans l'ordre suivant :

***Sensor Model Type* (Type de cellule)**

L'information s'affiche comme suit : « 700 TP »

***Current Software Version* (Version de logiciel)**

L'information s'affiche comme suit : « V X.XXZ »

***Range of Detection* (Gamme de mesure)**

L'information s'affiche comme suit : « Range XXXppm »

***Serial ID address* (Adresse Modbus™)**

L'information s'affiche comme suit : « Serial ID XX »

***AutoSpan Level* (Concentration du gaz étalon)**

L'information s'affiche comme suit : « Auto Span Level XXppm »

***Days From Last AutoSpan* (Nombre de jours depuis le dernier étalonnage)**

L'information s'affiche comme suit : « Last Cal XX days »

***Remaining Sensor Life* (Taux d'usure cellule)**

L'information s'affiche comme suit : « Sensor Life XX% »

***Sensor Heater Power* (Puissance de l'élément chauffant)**

L'information s'affiche comme suit : « Heater XXXmW »

***Sensor Heater Voltage* (Tension d'alimentation de l'élément chauffant)**

L'information s'affiche comme suit : « Heater X.XXVDC »

***Raw Sensor Resistance* (Résistance de l'élément sensible)**

L'information s'affiche comme suit : « Resistance XXXXX »

***mA Output* (Sortie 4-20 mA)**

L'information s'affiche comme suit : « mA Output XX.XXmA »

***Input Voltage Supply* (Tension d'alimentation)**

L'information s'affiche comme suit : « Voltage XX.X VDC »

***Operating Temperature* (Température interne de fonctionnement)**

L'information s'affiche comme suit : « Temp = XX C »

Une fois tous les paramètres affichés, l'OLCT 700/710 revient au menu « *View Sensor Status* ». Vous pouvez alors 1) revoir la liste en appliquant de nouveau l'aimant sur PGM1 ou PGM2 pendant 3 à 4 secondes, 2) passer au menu suivant/précédent en appliquant rapidement l'aimant sur PGM2/PGM1, ou 3) revenir au fonctionnement normal en attendant la fin du délai de temporisation d'environ 15 secondes (le texte « *View Sensor Status* » défile quatre fois à l'écran puis le capteur repasse en fonctionnement normal).

3.4.3 *Set AutoSpan Level* (Réglage de la concentration du gaz étalon)

Set AutoSpan Level permet de renseigner la concentration du gaz utilisé lors de la calibration du détecteur. La valeur autorisée se situe entre 10% et 50% de la gamme de mesure. La valeur en cours est visualisable dans le menu *View Sensor Status*.

Pendant que le texte *Set AutoSpan Level* défile, appliquez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 jusqu'à ce que l'invite ◀ apparaisse et maintenez pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que la mention « *Set Level* » (renseigner la valeur) commence à défiler. L'affichage indique ensuite « XX » où XX représente la concentration actuellement enregistrée. Passez l'aimant brièvement sur PGM2 pour augmenter ou sur PGM1 pour diminuer la valeur de la concentration. Quand la valeur voulue est atteinte, laissez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 pendant 3 à 4 secondes pour valider. La mention « *Level Saved* » (valeur enregistrée) défile puis l'écran indique « *Set AutoSpan Level* ».

Pour passer au menu suivant/précédent appliquez rapidement l'aimant sur PGM2/PGM1 ou attendez 15 secondes pour sortir automatiquement du menu de programmation et revenir au mode de fonctionnement normal.

3.4.4 *Set Range* (Définir la gamme de mesure)

Le menu *Set Range* permet de modifier la valeur de la pleine échelle. Les options sont 0-20, 0-50, 0-100 et 0-200ppm. La valeur en cours est visualisable dans le menu *View Sensor Status*.

Pendant que le texte « *Set Range* » défile, appliquez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 jusqu'à ce que l'invite ◀ apparaisse et maintenez pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que la mention « *Set Range* » commence à défiler. L'affichage indique ensuite la gamme de mesure actuellement enregistrée. Passez l'aimant brièvement sur PGM2 ou PGM1 pour changer la valeur et maintenez 3 à 4 secondes pour valider. La mention « *Range Saved* » défile puis l'écran indique de nouveau « *Set Range* ».

REMARQUE : Après un changement de gamme il est conseillé de calibrer de nouveau le détecteur.

Pour passer au menu suivant/précédent appliquez rapidement l'aimant sur PGM2/PGM1 ou attendez 15 secondes pour sortir automatiquement du menu de programmation et revenir au mode de fonctionnement normal.

3.4.5 *Set Serial ID* (Réglage de l'adresse Modbus™)

Les détecteurs OLCT 700/710 disposent d'une sortie série RS485 au format Modbus™. Reportez-vous au chapitre 0 pour plus de détails sur l'utilisation de la sortie Modbus™.

Le menu *Set Serial ID* permet de régler l'adresse série Modbus™ du détecteur. Cette adresse est comprise entre 01 et FF au format hexadécimal. Pour connaître l'adresse actuellement renseignée dans le détecteur, consultez le menu *View Sensor Status*.

Pendant que le texte *Set Serial ID* défile, appliquez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 jusqu'à ce que l'invite ◀ apparaisse et maintenez pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que la mention « *Set ID* » commence à défiler. L'affichage indique ensuite « XX » où XX représente l'adresse Modbus actuelle. Passez l'aimant brièvement sur PGM2 ou PGM1 pour modifier l'adresse. Laissez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 pendant 3 à 4 secondes pour valider. La mention « *ID Saved* » (adresse sauvegardée) défile puis l'écran indique « *Set Serial ID* ».

Pour passer au menu suivant/précédent appliquez rapidement l'aimant sur PGM2/PGM1 ou attendez 15 secondes pour sortir automatiquement du menu de programmation et revenir au mode de fonctionnement normal.

3.4.6 *Set Heater Power* (Réglage de la puissance de l'élément chauffant)

La température de fonctionnement de l'élément chauffant est propre à chaque cellule semi-conducteur. Le menu *Set Heater Power* permet de régler la puissance de l'élément chauffant sur la température de fonctionnement optimale.

REMARQUE : Le réglage en température est effectué en usine pendant l'étalonnage des détecteurs OLCT 700/710 TP. Sur le terrain, cette opération n'est nécessaire qu'en cas de remplacement de la cellule semi-conducteur, de l'ITM seul ou en cas de restauration des paramètres usine.

Pendant que le texte *Set Heater Power* défile, appliquez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 jusqu'à ce que l'invite ◀ apparaisse et maintenez pendant 7 à 8 secondes jusqu'à ce que la mention « *Setting Heater Power* » (Réglage en cours) commence à défiler. Au bout de deux minutes, une fois la procédure terminée, le texte « *Set Heater Power* » défile à l'écran. La puissance réglée est consultable dans le menu « *View Sensor Status* ».

REMARQUE : Si l'ITM ne parvient pas à ajuster la puissance de chauffe en moins de 3 minutes, le message d'erreur « *Can't set, Reverting to Default* » (Réglage impossible, restauration de la valeur par défaut) défile à l'écran. Consultez le Guide de dépannage au chapitre 0.

Généralement, la puissance de chauffage pour une température de fonctionnement de 25°C est de 235 +/- 5 mW. Aux extrêmes, les réglages de la puissance de chauffe varient comme suit :

Température (en °C)	Puissance (+/- 5 mW)
50	215
0	260
-20	275
-40	295

Pour passer au menu suivant/précédent appliquez rapidement l'aimant sur PGM2/PGM1 ou attendez 15 secondes pour sortir automatiquement du menu de programmation et revenir au mode de fonctionnement normal.

3.4.7 *Signal Output Check* (Vérification de la sortie signal)

La fonction *Signal Output Check* permet à l'utilisateur de simuler un signal sur les sorties 4-20 mA et RS-485 Modbus™ afin de vérifier le bon fonctionnement de toute la chaîne de sécurité.

Lorsque le texte « *Signal Output Check* » défile, appliquez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 jusqu'à ce que l'invite ◀ apparaisse et maintenez pendant 10 secondes. Une fois la fonction exécutée, le texte « *Simulation Active* » (Simulation en cours) défile à l'écran jusqu'à l'arrêt de la fonction. En mode simulation, la sortie analogique 4-20 mA passe de 4,0 mA à 20,0 mA (par incréments de 1% par seconde) puis de 20,0 mA à 4,0 mA. Il en est de même pour la sortie série Modbus™.

REMARQUE : La fonction de vérification de la sortie du signal reste active jusqu'à ce que l'utilisateur l'arrête. Il n'existe pas de délai de temporisation pour cette fonction.

Pour quitter le mode simulation, maintenez l'aimant sur PGM1 ou PGM2 pendant 3 secondes.

Pour passer au menu suivant/précédent appliquez rapidement l'aimant sur PGM2/PGM1 ou attendez 15 secondes pour sortir automatiquement du menu de programmation et revenir au mode de fonctionnement normal.

3.4.8 *Restore Factory Defaults* (Restaurer les valeurs par défaut)

La fonction *Restore Factory Defaults* permet d'effacer les réglages actuels et de restaurer les paramètres tels que définis en usine.

REMARQUE : La fonction « *Restore Factory Defaults* » ne doit être utilisée qu'en cas d'absolue nécessité. La configuration actuelle sera effacée et tous les réglages devront être saisis à nouveau si cette fonction est exécutée.

Lorsque le texte « *Restore Defaults* » défile, placez l'aimant de programmation sur PGM2 jusqu'à ce que l'invite ◀ apparaisse et maintenez jusqu'à ce la mention « *Restoring Defaults* » (Restauration en cours) défile à l'écran. Une fois la restauration terminée, le menu « *Restore Defaults* » réapparaît.

Pour passer au menu suivant/précédent appliquez rapidement l'aimant sur PGM2/PGM1 ou attendez 15 secondes pour sortir automatiquement du menu de programmation et revenir au mode de fonctionnement normal.

Après exécution de la fonction « *Restore Factory Defaults* », l'OLCT 700/710 IR est configuré avec les paramètres définis en usine. Les paramètres par défaut sont :

- *Serial ID* (adresse série Modbus™) = 01. Voir section 3.4.5.

REMARQUE : Les opérations suivantes doivent être effectuées dans l'ordre indiqué pour que le capteur puisse être mis en marche.

- *Range* (gamme de mesure) = 100ppm. Effectuer le réglage. Voir section 3.4.3.
- *AutoSpan Level* (concentration du gaz étalon) = 25ppm. Effectuer le réglage. Voir section 3.4.3.
- *Heater Power* (réglage de la puissance) = vide. Effectuer le réglage de la puissance. Voir section 3.4.6.
- *AutoSpan* (réglage de la sensibilité): vide. Effectuer le réglage de la sensibilité. Voir section 3.3.

3.5 Fonctions de sécurité

Les détecteurs de gaz Oldham OLCT 700/710 TP intègrent diverses fonctions de diagnostic qui participent à la sécurité fonctionnelle du produit.

3.5.1 Fonctions opérationnelles

Over-Range (Dépassement de gamme)

Quand la concentration en gaz dépasse la pleine échelle (20, 50, 50 ou 100ppm), la valeur de pleine échelle clignote en continu à l'affichage. La sortie analogique est figée à 22 mA pendant cette période.

***In-Calibration Status* (Mode étalonnage)**

Pendant les procédures de réglage du zéro ou de la sensibilité, la sortie analogique passe à 2,0 mA et le bit 14 du registre d'état Modbus™ passe à 1. L'utilisateur est ainsi averti que la fonction de détection n'est plus assurée. Cette fonction permet également à l'utilisateur de consigner automatiquement les événements de calibration au moyen de son système de contrôle (PLC, DCS, supervision, etc.).

Sensor Life (Taux d'usure cellule)

Le taux d'usure cellule est calculé après chaque réglage de sensibilité et donne une indication de la durée de vie restante. On peut retrouver la valeur dans le menu « *View Sensor Status* » et dans la table des registres Modbus™. Le taux d'usure cellule est calculé sur une échelle de 0 à 100%. Une valeur de 100%

indique une cellule neuve. Quand la valeur passe sous la barre des 25%, la cellule doit être remplacée dans un délai de maintenance raisonnable.

Last AutoSpan Date (Date de dernière calibration)

Cette fonction indique le nombre de jours écoulés depuis le dernier réglage de sensibilité. Elle est accessible dans le menu « *View Sensor Status* ».

3.5.2 Fonctions de diagnostic/sécurité intégrée

Fail-Safe/Fault Supervision (Contrôle des défauts/sécurité intégrée)

Les capteurs OLCT 700/710 TP sont conçus pour un fonctionnement sûr et effectuent de nombreux diagnostics internes qui participent à la sécurité fonctionnelle. En cas de défaut, le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes. Pour connaître le type de défaut, appliquez l'aimant de programmation sur PGM2 pendant 1 seconde. Tous les défauts actifs sont affichés séquentiellement.

La plupart des défauts empêchent le bon fonctionnement du capteur. En cas de défaut, la sortie analogique passe à 0 mA. Ces défauts comprennent les défauts de réglage du zéro et de la sensibilité, les défauts d'alimentation du pont de Wheatstone, les défauts cellule, les défauts de processeur, les défauts de mémoire, les défauts de boucle 4-20 mA et les défauts d'alimentation du détecteur.

Les défauts de 'température interne' ou de 'calibration en retard' ne sont pas signalés sur la sortie analogique.

Tous les défauts de diagnostic sont répertoriés dans le registre de défaut et à disposition de l'utilisateur sur la sortie RS-485 Modbus™.

REMARQUE : En cas de défaut, consultez le Guide de dépannage au chapitre 0.

Range Fault (Défaut de sensibilité)

Si le détecteur ne répond pas correctement au gaz lors d'un étalonnage (voir section **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**), alors le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes. La sortie analogique tombe à 0 mA et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1. Le détecteur n'est plus opérationnel tant qu'un réglage réussi de la sensibilité n'a pas été effectué.

Stability Fault (Défaut de stabilité)

Lors de la procédure d'étalonnage, si le détecteur ne répond pas au critère de stabilité (voir section **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**) alors le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes. La sortie analogique tombe à 0 mA et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1. Le détecteur n'est plus opérationnel tant qu'un réglage réussi de la sensibilité n'a pas été effectué.

Clearing Fault (Défaut de réinitialisation)

Lors de la procédure d'étalonnage, si le détecteur ne répond pas au critère de réinitialisation (voir section **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**) alors le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes. La sortie analogique tombe à 0 mA et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1. Le détecteur n'est plus opérationnel tant qu'un réglage réussi de la sensibilité n'a pas été effectué.

Open Heater Fault (Défaut de l'élément chauffant)

Si l'élément chauffant tombe en panne, le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes. La sortie analogique passe à 0 mA et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1. Le détecteur n'est plus opérationnel tant que le défaut n'est pas corrigé.

Open Sensor Fault (Défaut cellule)

En cas de défaillance cellule (film sensible coupé par exemple), alors le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes. La sortie analogique tombe à 0 mA et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1. Le détecteur n'est plus opérationnel tant que le défaut n'est pas corrigé.

Processor Fault (Défaut de processeur)

Si le détecteur rencontre une erreur d'exécution irréversible, un défaut de processeur est signalé. Ce défaut entraîne le défilement du message « *Fault Detected* » toutes les minutes. La sortie analogique tombe à 0 mA et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1. Le détecteur n'est plus opérationnel tant que le défaut n'est pas corrigé.

Memory Fault (Défaut mémoire)

Si le détecteur rencontre un problème d'accès à la mémoire, le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes. La sortie analogique tombe à 0 mA et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1. Le détecteur n'est plus opérationnel tant que le défaut n'est pas corrigé.

4-20mA Loop Fault (Défaut de boucle 4-20 mA)

Si l'OLCT 700/710 détecte un dysfonctionnement de la boucle sortie signal 4-20 mA (résistance de boucle élevée ou circuit défaillant), le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes. La sortie analogique tombe à 0 mA et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1. Le détecteur n'est plus opérationnel tant que le défaut n'est pas corrigé.

REMARQUE : Si la sortie 4-20 mA n'est pas utilisée, les fils vert et noir du module ITM doivent être raccordés à la borne (-) du bornier J1 (voir Figure 8 : Connexions).

Input Voltage Fault (Défaut d'alimentation)

Si la tension d'alimentation aux bornes du détecteur OLCT 700/710 est en dehors de la plage 11,5-28 VCC, le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes. La sortie analogique tombe à 0 mA et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1. Le détecteur n'est plus opérationnel tant que le défaut n'est pas corrigé.

Temperature Fault (Défaut de température)

Si le détecteur indique que la température ambiante est inférieure à -40 °C ou supérieure à +75 °C, le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1 tant que le défaut est présent. En cas de défaut de température, la sortie analogique n'est pas figée à une valeur en particulier et continue de refléter la mesure.

AutoSpan Reminder Fault (Défaut de calibration en retard)

Si 180 jours ou plus se sont écoulés depuis la dernière calibration, le message « *Fault Detected* » défile sur l'afficheur toutes les minutes et le bit correspondant du registre des défauts Modbus™ passe à 1 tant que le défaut est présent. En cas de défaut de calibration en retard, la sortie analogique n'est pas figée à une valeur en particulier et continue de refléter la mesure.

En cas de défaut, consultez le chapitre 0 (Guide de dépannage) pour plus d'informations sur les possibles causes. Si nous n'arrivons pas à corriger le défaut, ou pour toute information technique, contactez le support technique Oldham par email à support@oldhamgas.com ou par téléphone au +33(0)3 21 60 80 86.

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

4. Protocole RS-485 Modbus™

Les détecteurs OLCT 700/710 TP disposent d'une sortie série compatible Modbus™. La communication se fait au moyen d'une liaison à deux fils, en mode bidirectionnel, 9600 bauds, 8 bits, 1 bit de stop, sans parité et avec le capteur configuré comme esclave. En théorie, le système maître peut interroger jusqu'à 256 capteurs jusqu'à 1200 mètres. Dans la réalité et dans le cas d'environnement difficile, il peut s'avérer impossible de placer autant d'appareils sur une même ligne en raison du bruit et/ou des conditions de câblage.

L'adresse série Modbus™ des détecteurs est paramétrée par défaut sur 01hex. Cette valeur peut être changée sur le terrain entre 01 et FF via l'interface opérateur décrite dans la section 3.4.5, *Set Serial ID*.

Le tableau suivant reprend les informations disponibles sur la sortie série.

Le code 03 (lecture) est le seul code pris en charge par le détecteur. 6 registres sont accessibles.

Tableau 3 : Registres Modbus™

FC	REG	Description du contenu	Lecture/ Écriture (R/W)	Définition du contenu		
				Valeur	Signification	Plage
03	40000	Type d'appareil	R	8	Détecteur OLCT 700/710	
03	40001	Lecture de la gamme de mesure ^{1,2}	R	100	Pour 0-100	Modèle FP – Lecture seule Modèle TP – 20, 50, 100, 200 Modèle IR – 0 à 10000
06	40001	Écriture de la gamme de mesure	W	10000	Pour 0-10000 ²	
03	40002	Lecture de la concentration ^{3,2}	R	1000	Délimitée par la gamme. Si > à la gamme, génère un défaut.	
03	40003	Lecture de la concentration du gaz étalon ^{4,2}	R	50	Concentration du gaz étalon réglée à 50.	FP – 5% à 95% de la plage (40001) TP – 2% à 50% de la plage (40001) IR – 5% à 95% de la plage (40001)
06	40003	Écriture de la concentration du gaz étalon	W			
03	40004	Taux d'usure	R	85	Taux d'usure égal à 85%.	
03	40005	Lecture des bits d'état de défaut ⁵	R	0x0001 0x0002 0x0004 0x0008 0x0010 0x0020 0x0040 0x0080 0x0100 0x0200 0x0400 0x0800 0x1000 0x2000 0x4000 0x8000	Défaut général Défaut calibration en retard Défaut de température Défaut 4-20 mA Défaut d'alimentation Défaut mémoire Défaut de processeur Défaut de réinitialisation Défaut de stabilité Défaut de sensibilité Défaut cellule Défaut de zéro Défaut de capteur 2 <réserve> En cours d'étalonnage Erreur de communication	
03	40006	Lecture du modèle	R	2, 3, 4	FP, IR, TP, respectivement	
03	40007	Lecture du nombre de jours depuis le dernier étalonnage	R	29	29 jours	
03	40008	Sortie de courant 4-20 mA x100	R	400	4,00 mA	gamme
03	40009	Lecture de la tension d'entrée V x100	R	2400	24,00 V	
03	40010	Lecture de la température	R	28	28 °C	
03/06	40011	Spécial n° 1	R/W		Fonction dépendante de la valeur de 40006 (cf. registres spéciaux)	
03/06	40012	Spécial n° 2	R/W		Fonction dépendante de la valeur de 40006 (cf. registres spéciaux)	

FC	REG	Description du contenu	Lecture/ Écriture (R/W)	Définition du contenu		
				Valeur	Signification	Plage
03	40013	Spécial n° 3	R		Fonction dépendante de la valeur de 40006 (cf. registres spéciaux)	
03/06	40014	Spécial n° 4	R/W		Fonction dépendante de la valeur de 40006 (cf. registres spéciaux)	
03	40015	État de l'étalonnage	R	0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004	Inactif Réglage du zéro en cours Réglage de la sensibilité en cours Calibration réussie Échec à la calibration	
06	40015	Activation de l'étalonnage	W	0x0001 0x0002 0x0008 0x0009 0x000A 0x000B	Réglage du zéro Réglage de la sensibilité Mode de simulation de signal Définir la tension du pont (700/710 FP) Définir la puissance de l'élément chauffant (700/710 TP) Définir le gain (700/710 IR)	
03	40016	Lecture du texte 1, premier caractère dans Low	R		Deux car. du mot gaz/unités ⁶	
03	40017	Lecture du texte 2	R		Deux car. du mot gaz/unités ⁶	
03	40018	Lecture du texte 3	R		Deux car. du mot gaz/unités ⁶	
03	40019	Lecture du texte 4	R		Deux car. du mot gaz/unités ⁶	
03	40020	Lecture du texte 5, dernier caractère dans High	R		Deux car. du mot gaz/unités ⁶	
03	40021	Caractère nul du texte dans L	R		Deux car. du mot gaz/unités ⁶	

¹ Entier de 1 à 10 000.

² Les unités sont disponibles dans le champ « units » du mot « gaz/unité ».

³ Mesure de gaz fois un ($x 1$) si 'Low Range' = 0, mesure de gaz fois dix ($x 10$) si 'Low Range' = 1, mesure de gaz fois cent ($x 100$) si 'Low Range' = 2.

⁴ La concentration du gaz étalon doit être inférieure ou égale à la gamme de mesure et correspond généralement à 50% de la gamme.

⁵ Les bits d'état de défaut se réinitialisent automatiquement quand le défaut est corrigé.

⁶ Texte en ASCII, dans l'ordre octet Low, octet High, octet Low, ... Voir les descriptions des champs de mots.

Mot gaz/unités

Numéro de caractère	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Description	Unités			0x20	Type de gaz						0x00

Units (Unités) : ce champ peut valoir « PPM », « PPB » ou « _ _ % » (où ' _ ' est un espace, 0x20).

0x20 : le champ des unités se termine par un espace ASCII (0x20).

Gas Type (Type de gaz) : ce champ contient le gaz détecté par la cellule. Toute chaîne ASCII est autorisée.

0x00 : le mot se termine par un caractère nul ASCII.

Tableau 4 : Registres spéciaux Modbus™

REG	700/710 FP (40006 = 2)	700/710 IR (40006 = 3)	700/710 TP (40006 = 4) ¹
40011	Facteur de gaz (R/W) Plage = 79 à 565	Facteur de gaz (R/W) Plage = 20 à 565	Puissance de l'élément chauffant (mW) (R/W)
40012	Facteur d'étalonnage (R/W) Plage = 79 à 565	Signal pyrodétecteur de mesure	Tension de l'élément chauffant (mV)
40013	Courant du pont (mA)	Signal pyrodétecteur de référence	Résistance de la cellule (x100 Ω)
40014	Tension du pont (mV) (lecture seule)	Diviseur de gamme 1, 10, 100 ou 1000	Courant de l'élément chauffant (mA)

¹ Les seules plages possibles sont 20, 50, 100, 200. Le registre Modbus™ 40001 contient soit 20, 50, 100 ou 200. Le diviseur de gamme ne s'applique pas.

5. Réparation et maintenance

5.1 Fréquence des étalonnages

Les détecteurs de gaz sont des appareils de sécurité. OLDHAM recommande un test régulier des installations fixes de détection de gaz. Ce type de test consiste à injecter sur le détecteur du gaz étalon à une concentration suffisante pour déclencher les alarmes préréglées. Il est bien entendu que ce test ne peut en aucun cas remplacer un étalonnage du détecteur. La fréquence des tests au gaz dépend de l'application industrielle où est utilisé le détecteur. Le contrôle sera fréquent dans les mois qui suivent le démarrage de l'installation, puis il pourra être espacé si aucune dérive importante n'est constatée. Si un détecteur ne réagit pas au contact du gaz, un étalonnage est obligatoire. La fréquence des étalonnages sera adaptée en fonction du résultat des tests (présence d'humidité, température, poussière, etc.) ; cependant, elle ne saura être supérieure à un an. Le responsable d'établissement est tenu de mettre en place les procédures de sécurité sur son site. OLDHAM ne peut être responsable de leur mise en vigueur.

5.2 Inspection visuelle

Le capteur doit être inspecté tous les ans. Recherchez tout signe de corrosion, de piqûres et de dégâts liés à l'eau. Durant l'inspection visuelle, vérifiez que le dispositif de protection contre les projections n'est pas obstrué. Examinez le métal fritté du capot cellule et vérifiez qu'il n'est pas obstrué ni ne présente de signe important de corrosion. Inspectez également l'intérieur du boîtier de raccordement et vérifiez l'absence d'humidité, le serrage correct des bornes et l'absence de corrosion.

5.3 Prévention de la condensation

Un sachet de dessiccant (réf. DET-960-202200-000) est installé dans le boîtier de raccordement du détecteur OLCT 710. Le dessiccant empêche la condensation et l'accumulation d'humidité due aux changements d'humidité entre le jour et la nuit à l'intérieur de la boîte de jonction. Cet ensemble doit être remplacé tous les ans.

REMARQUE : Un capuchon renfermant un sachet absorbeur d'humidité est monté sur la tête de détection du détecteur pour prévenir les dommages que peut causer l'humidité pendant les périodes où le détecteur n'est pas alimenté (stockage, transport, etc.).

REMARQUE : Stockez les capuchons et les sachets déshydratants dans un contenant étanche (par exemple, un sac de congélation) pour une utilisation ultérieure. Il est hautement recommandé de réinstaller le capuchon et le sachet déshydratant pendant les périodes de mise hors tension prolongées (plus d'une journée). Un sachet déshydratant actif est bleu ; il devient rose en fin de vie (Réf. DET-960-240010-000).

5.4 Remplacement de la cellule




Figure 12 : Détecteur OLCT 700

a) Mettez le capteur OLCT 700/710 hors tension.

REMARQUE : Il est nécessaire de couper l'alimentation du détecteur durant toute la durée de l'intervention et avant toute manipulation des ouvertures.

b) À l'aide d'une clé hexagonale M1,5, desserrez la vis de blocage du capot cellule sans la dévissez complètement.

c) Enlevez le dispositif de protection contre les projections. Dévissez le capot cellule.

d) Enlevez la cellule de détection en tirant doucement. Orientez la cellule neuve de façon à aligner les broches avec celles de l'ITM. Une fois la cellule correctement alignée, enfoncez-la fermement.

e) Remettez en place le capot cellule et vissez fermement. Serrez la vis de blocage à l'aide de la clé hexagonale. Réinstallez le dispositif de protection contre les projections.

f) Remettez sous tension. Procédez ensuite à l'appairage de la nouvelle cellule avec l'ITM (menu *Set Heater Power*, voir section 3.4.6) et à la calibration du détecteur (voir section 3.3).

6. Guide de dépannage

Reportez-vous à la liste des fonctions de diagnostic en section 3.5 pour plus d'information sur ces fonctions. Vous trouverez ci-après les problèmes courants, leur(s) cause(s) probable(s) et la procédure de résolution.




Figure 13 : Cellule semi-conducteur (vue de dessus)

Élément chauffant défectueux

Cause probable : rupture de l'élément chauffant

Pour vérifier si l'élément chauffant est coupé ou dégradé, retirez la cellule et mesurez la résistance entre les pins 2 et 3 à l'aide d'un ohmmètre (voir figure ci-dessus). À température ambiante, la résistance doit être comprise entre 65 et 95 ohms. Remplacez la cellule dans le cas d'une mesure nettement différente.

Défaut Cellule coupée

Cause probable : rupture de l'élément sensible

Pour vérifier si l'élément sensible est coupé, retirez la cellule et mesurez la résistance entre les pins 6 et 7 à l'aide d'un ohmmètre (voir figure ci-dessus). À température ambiante, la résistance doit être comprise entre 10 et 100 kilo-ohms. Pour les cellules dont le numéro de série comprend un 'X', la valeur de résistance s'étend de 75 kilo-ohms à 2 méga-ohms. Remplacez la cellule dans le cas d'une mesure nettement différente.

Défaut de sensibilité

Causes probables : cellule défaillante, gaz d'étalonnage non appliqué ou appliqué au mauvais moment, mauvais gaz étalon, le gaz n'arrive pas à la cellule, absence de tube humidificateur.

- Vérifiez la puissance de l'élément chauffant. La puissance doit être de 235 +/- 5 mW à une température ambiante de 25 °C
- Vérifiez la bonne installation du tube humidificateur
- Vérifiez la validité du gaz de calibration et assurez-vous du débit
- Si vous utilisez le dispositif de protection contre les projections avec raccord d'étalonnage intégré, vous devez également utiliser la surcoiffe d'étalonnage afin que les mouvements d'air environnants ne diluent pas le gaz étalon (voir section 3.3)
- Vérifiez que le métal fritté n'est pas obstrué ou détrempe
- Remplacez la cellule comme indiqué à la section 3.3

Défaut de stabilité

Causes probables : cellule défaillante, bouteille de gaz d'étalonnage vide ou presque vide, mauvais gaz étalon (gaz dans azote par exemple), débit instable, absence de tube humidificateur.

- Vérifiez la puissance de l'élément chauffant. La puissance doit être de 235 +/- 5 mW à une température ambiante de 25 °C
- Vérifiez la bonne installation du tube humidificateur
- Vérifiez la validité du gaz de calibration et assurez-vous du débit
- Si vous utilisez le dispositif de protection contre les projections avec raccord d'étalonnage intégré, vous devez également utiliser la surcoiffe d'étalonnage afin que les mouvements d'air environnants ne diluent pas le gaz étalon (voir section 3.3)
- Vérifiez que le métal fritté n'est pas obstrué ou détrempe
- Remplacez la cellule comme indiqué à la section 3.3²

Défaut de réinitialisation

Causes probables : cellule défaillante, arrêt de l'injection de gaz étalon au mauvais moment ou présence de gaz H₂S ou interférents empêchant le retour à zéro.

- Vérifiez l'absence de gaz H₂S ou interférents dans l'air ambiant. Utilisez une bouteille d'air reconstitué le cas échéant
- Vérifiez la bonne installation du tube humidificateur
- Vérifiez la validité du gaz de calibration et assurez-vous du débit
- Vérifiez que le métal fritté n'est pas obstrué ou détrempe
- Effectuez le réglage de la puissance de l'élément chauffant
- Remplacez la cellule comme indiqué à la section 3.3

Mauvaise répétabilité de l'étalonnage

Causes probables : cellule défaillante, utilisation d'un gaz d'étalonnage incorrect (mélange dans azote par exemple), problèmes de débit.

- Vérifiez le taux d'usure de la cellule
- Vérifiez la puissance de l'élément chauffant. La puissance doit être de 235 +/- 5 mW à une température ambiante de 25 °C
- Vérifiez la bonne installation du tube humidificateur
- Vérifiez la validité du gaz de calibration et assurez-vous du débit
- Vérifiez que le métal fritté n'est pas obstrué ou détrempe
- Vérifiez l'absence de gaz interférents et utilisez une bouteille d'air reconstitué le cas échéant
- Remplacez la cellule comme indiqué à la section 3.3
- Si le problème persiste, notez le numéro de série du capteur et contactez le support technique d'Oldham à support@oldhamgas.com

Sortie instable/Pics soudains

Causes probables : instabilité de l'alimentation électrique, mauvais mise à la terre ou protection contre les interférences radio insuffisante.

- Vérifiez que la source d'alimentation électrique est stable
- Vérifiez le blindage du câble et les continuités de blindage
- Vérifier la bonne mise à la terre
- Si le problème persiste, contactez le support technique d'Oldham à support@oldhamgas.com

Alarmes intempestives

- Vérifiez l'absence d'eau dans les conduits de câble ou les boîtes de jonction. Ajoutez un sachet de dessiccant Oldham (réf. DET-960-202200-000) ou remplacez celui existant le cas échéant.
- Vérifier le bon serrage des bornes de raccordement et l'absence de corrosion
- Si des alarmes intempestives se produisent au déclenchement d'une machine, d'un process ou à la mise sous tension d'un système électrique, il faut suspecter la présence d'interférences électromagnétiques (voir défaut Sortie instable/Pics soudains)
- Recherchez la présence d'autres gaz explosibles qui pourraient provoquer une réponse du capteur

Défauts de processeur et/ou de mémoire

- Éteignez et rallumez l'appareil
- Utilisez la fonction *Restore Factory Defaults* (Restaurer les valeurs par défaut) en section 3.4.8 et paramétrez de nouveau le détecteur
- Si le problème persiste, remplacez le module ITM

Affichage illisible

- Si le problème est dû à la lumière directe du soleil, installez une visière pour limiter/supprimer les reflets

Affichage éteint — Absence de sortie signal

- Vérifiez la tension d'alimentation aux bornes du détecteur
- Remplacez le module ITM par un ITM que vous savez en état de marche

Sortie 4-20 mA défailante

Si aucun défaut n'est affiché à l'écran et que la sortie analogique 4-20 mA est égale à 0 mA:

- Vérifiez le câblage entre le détecteur et le système de contrôle
- La boucle de sortie signal 4-20 mA est surveillée et doit être fermée sous peine de défaut. Si la sortie 4-20 mA n'est pas utilisée, les fils vert et noir du module ITM doivent être raccordés à la borne (-) du bornier J1 (voir Figure 8 : Connexions)
- Exécutez la fonction « *Signal Output Check* (Vérification de la sortie signal) » comme indiqué à la section 3.4.7 et mesurez la sortie 4-20 mA à l'aide d'un ampèremètre
- Remplacez l'ITM par un ITM que vous savez en état de marche
- Si le signal 4-20 mA est toujours en dehors des tolérances, contactez le support technique d'Oldham à support@oldhamgas.com

Absence de communication — RS-485 Modbus™

Si le capteur fournit une lecture normale sans défaut et que la sortie Modbus™ ne fonctionne pas :

- Vérifiez que l'adresse du détecteur a été correctement saisie et qu'elle n'est pas déjà utilisée par un autre détecteur présent sur la ligne (voir section 3.4.5)
- Vérifiez le câblage entre le détecteur et le système de contrôle
- Exécutez la fonction « *Signal Output Check* (Vérification de la sortie signal) » comme indiqué à la section 3.4.7 et corrigez toute erreur de câblage
- Remplacez l'ITM par un ITM que vous savez en état de marche

Assistance clientèle et Service Après-Vente

OLDHAM S.A.S.
Z. I. Est – Rue Orfila
CS 20417
62027 Arras Cedex France
Téléphone : +33 (0)3 21 60 80 80
Télécopie : +33 (0)3 21 60 80 00

- Site Internet : www.oldhamgas.com
- Service clientèle : customerservice@oldhamgas.com
- Assistance technique : support@oldhamgas.com
- Réparations : r2@oldhamgas.com

Toutes les opérations de réparation doivent être traitées par le service réparation d'Oldham par téléphone, télécopie ou e-mail aux coordonnées ci-dessus. Vous devez demander un numéro de RMA au service clientèle avant de nous retourner l'équipement. Avant de nous contacter, les clients doivent au préalable avoir relevé les numéros de série du détecteur et de la cellule.

7. Annexes

7.1 Spécifications

Type de capteur :	Adsorption sur cellule semi-conducteur Cellule enfichable et remplaçable
Durée de vie cellule :	de 5 à 10 ans
Gamme de mesure :	0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm
Précision/Répétabilité :	±10% de la lecture ou ±2ppm (selon la valeur la plus élevée)
Temps de réponse/réinitialisation :	T50 < 30 secondes, T80 < 60 secondes
Sortie analogique max)	Linéaire 4-20 mA (résistance de charge en boucle 1000 ohms 0 mA Défaut 2 mA Maintenance 4-20 mA 0-100% de pleine échelle 22 mA Hors gamme
Sortie série	RS-485 Modbus™ RTU 9600 bauds, 8 bits, 1 bit de stop, sans parité
Afficheur :	Affichage à LED, 4 digits
Défauts surveillés :	Température de fonctionnement, boucle de sortie signal, tension d'alimentation, puissance du chauffage, intégrité cellule, processeur, mémoire, date du dernier étalonnage
Marquage ATEX :	 II 2 G Ex d IIB+H ₂ T4 Gb (Tamb=-40° à +75 °C)
Indice de Protection :	NEMA 4X, IP66
Certifications de sécurité :	ATEX Marquage CE SIL2 suivant IEC 61508
Garantie :	Cellule : 5 ans Déecteur : 2 ans

Caractéristiques environnementales

Températures de fonctionnement :	-40 °C à +75 °C (-40 °F à +167 °F)
Températures de stockage :	-35 °C à +55 °C (-31 °F à +131 °F)
Humidité Relative :	5-100% HR (sans condensation)
Pression :	Atmosphérique ±10%

Caractéristiques mécaniques

Dimensions :	
OLCT 700	178 mm H x 65 mm diamètre (7''x 2,2'')
OLCT 710	349 x 127 x 130 (HxLxP en mm) (13,74''x5,0''x5,12'')
Poids :	
	1,14 kg (OLCT 700 uniquement)
	3,36 kg (OLCT 710 version aluminium)
	7,44 kg (OLCT 710 version inox)


Caractéristiques électriques

Entrée d'alimentation :	11-30 VCC
Consommation :	Fonctionnement normal = 68 mA (<1,7 watt) Maximum = 85 mA (2 watts)
Courant d'appel :	1,0 A à 24 V
Protection contre les interférences radio et électromagnétiques :	Conforme à la norme EN 50270:2006 pour les appareils de Type 2
Câblage :	
Alimentation/ Sortie Analogique :	Câble blindé à trois fils 4000 mètres max. avec câble de section 2 mm ² (14 AWG)
Sortie série :	Paire torsadée blindée pour communication RS-485 1200 mètres pour le dernier capteur
Protection E/S :	Surintensité, erreur de câblage, immunité contre les interférences radio et électromagnétiques

7.2 Pièces de rechange et accessoires

Référence	Pièces de rechange
DET-927-015500-100	Module intelligent (ITM) pour OLCT 700/710 TP
DET-602-003280-000	Capot cellule OLCT 700/710 TP (métal fritté inclus)
DET-370-010000-700	Cellule de rechange pour OLCT 700/710 TP
DET-500-003087-100	Circuit de protection contre les transitoires pour OLCT 710
Accessoires de capteur	
DET-613-120000-700	Dispositif de protection contre les projections avec raccord d'étalonnage intégré pour OLCT 700/710
DET-943-002273-000	Dispositif anti-projection pour risques forts
DET-327-000000-000	Aimant de programmation
DET-960-202200-000	Sachet de dessiccant pour boîtier de raccordement (à remplacer tous les ans)
DET-602-003306-0TP	Capuchon de protection cellule pour OLCT 700/710 livré avec un sachet de dessiccant
DET-960-240010-000	Sachet de dessiccant pour capuchon DET-602-003306-0TP
6322420	Equerre de fixation pour montage au plafond des OLCT 710
Accessoires d'étalonnage	
DET-943-000000-000	Surcoiffe d'étalonnage
DET-943-000006-132	Pipe d'introduction de gaz
DET-985-241100-321	Tube humidificateur pour OLCT 700/710 TP
18108088	Bouteille de gaz étalon 10 ppm H ₂ S dans air, contenance 112 litres de gaz, pour étalonnage des détecteurs de gamme 0-20ppm
18108087	Bouteille de gaz étalon 25 ppm H ₂ S dans air, contenance 112 litres de gaz, pour étalonnage des détecteurs de gamme 0-50 ou 100 ppm
18108010	Bouteille jetable d'air reconstitué, contenance 112 litres de gaz
6128848	Régulateur de débit taré à 0,5 litre/min pour bouteille de gaz étalon
Pièces de rechange recommandées pour deux ans	
DET-927-215500-100	Module intelligent (ITM) pour OLCT 700/710
DET-602-003280-000	Capot cellule OLCT 700/710 TP (métal fritté inclus)
DET-370-010000-700	Cellule de rechange pour OLCT 700/710 TP
DET-500-003087-100	Circuit de protection contre les transitoires pour OLCT 710
DET-960-202200-000	Sachet de dessiccant pour boîtier de raccordement (à remplacer tous les ans)

7.3 Schémas de l'OLCT 700/710 TP



REMARQUES :

N° DE BC	NON DISPONIBLE	Les informations et données techniques fournies dans ce document peuvent être utilisées et diffusées uniquement aux fins et dans les limites autorisées par écrit par Oldham S.A.S. Ces informations et données techniques sont la propriété d'Oldham S.A.S. et ne peuvent être utilisées et diffusées que dans le cadre stipulé précédemment.
N° DE DEMANDE	NON DISPONIBLE	
N° DE PROJET	NON DISPONIBLE	
N° DE SERIE	NON DISPONIBLE	
USINE :	NON DISPONIBLE	

NO	DATE	DESCRIPTION	DESIGNÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ	N° DE DROIT	OBJET
0	25/10/2013	Remplacement de la protection contre les projections et du boîtier	RH	SF	DM	3168	Mises à jour
1	25/06/2010	Ajuste de ce schéma pour le retrait de tubes en aluminium	RH	SF	DM	3168	Mises à jour
1	14/01/2008	Retrait du fil jaune	RH	SF	DM	3168	Mises à jour
3	01/04/2007	Remplacement du TPM	RH	EM	DM	3168	Mises à jour
2	28/11/2006	Boutage complet sur le TPM	RH	EM	DM	3168	Mises à jour

OLDHAM S.A.S.
ZI EST - ARRAS - FRANCE

CLIENT : NON DISPONIBLE


PROJET : NON DISPONIBLE

Décomposition et câblage de la série Fp-700

DESINE PAR : R HUTSKO ECHELLE : NTS

N° DE BON DE COMMANDE : NON DISPONIBLE N° DE SCHEMA : 3150-1

PREMIERE PUBLICATION : 03/30/06 N° DE FEUILLE : NON DISPONIBLE FORMAT REV. : A 6



Plan dimensionnel de l'OLCT 710 TP

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

8. Déclarations de conformité



Déclaration UE de Conformité EU Declaration of Conformity

La société **Oldham S.A.S.**, Z.I. Est 62000 Arras France, atteste que les
Oldham S.A.S. company, Z.I. Est 62000 Arras France, declares that

Détecteurs de gaz OLCT 700 (FP, TP, IR) *Gas detectors OLCT 700 (FP, TP, IR)*

sont conformes aux exigences des Directives Européennes suivantes :
comply with the requirements of the following European Directives :

I) Directive Européenne ATEX 2014/34/UE du 26/02/14: Atmosphères Explosives *European Directive ATEX 2014/34/UE dated from 26/02/14: Explosive Atmospheres*

Normes harmonisées appliquées : EN 60079-1:07 ('d')

Normes de référence appliquées : EN 60079-0:09

Note: l'équipement n'est pas impacté par les modifications majeures de la version harmonisée EN 60079-0:2012/A11:2013
(the equipment is not impacted by the major changes of EN 60079-0:2012/A11:2013 harmonized version)

Attestation CE de Type du matériel :
EC type examination certificate

DEKRA 14ATEX0122 X

Catégorie (*category*)/Marquage (*marking*) :

 **II 2 G**
Ex d IIB+H2 T4 Gb
(-40°C<Ta<+75°C)

Notification Assurance Qualité de Production :
Notification of the Production QA

INERIS 00 ATEX Q403

Délivré par l'Organisme notifié numéro 0080 :
Issued by the Notified Body n°0080

INERIS, Parc Alata
60550 Verneuil en Halatte France

II) Directive Européenne CEM 2014/30/UE du 26/02/14: Compatibilité Electromagnétique *European Directive EMC 2014/30/UE dated from 26/02/14: Electromagnetic Compatibility*

Normes harmonisées appliquées :
Harmonised applied Standard

EN 50270:06 CEM-Appareils de détection de gaz
(Type 1 & 2) *EMC- apparatus for the detection of gases*

Sécurité de Fonctionnement (Functional Safety)


Normes appliquées
Applied Standards

EN 61508:11

Niveau d'intégrité de Sécurité
Safety Integrity Level

Capability SIL 2 selon certificats EXIDA (*according to EXIDA certificates*) No. DC 1408062-C001 (OLCT 700 IR), -C003 (OLCT 700 FP) et (*and*) -C004 (OLCT 700 TP)

Arras, le 20 avril 2016 (April 20th, 2016)



Oldham S.A.S.
Z.I. EST - C.S. 20417
62027 ARRAS Cedex - FRANCE
www.oldhamgas.com



Michel Spellemaeker
Global Director of Product Management

UE_atex_OLCT 700_FP TP IR_revA



Déclaration UE de Conformité
EU Declaration of Conformity

La société **Oldham S.A.S.**, Z.I. Est 62000 Arras France, atteste que les
Oldham S.A.S. company, Z.I. Est 62000 Arras France, declares that

Détecteurs de gaz OLCT 710 (FP, TP, IR)
Gas detectors OLCT 710 (FP, TP, IR)

sont conformes aux exigences des Directives Européennes suivantes :
comply with the requirements of the following European Directives :

I) Directive Européenne ATEX 2014/34/UE du 26/02/14: Atmosphères Explosives
European Directive ATEX 2014/34/UE dated from 26/02/14: Explosive Atmospheres

Normes harmonisées appliquées : EN 60079-0: 2012/A11:2013 (Règles générales)
EN 60079-1:2007 ('d')

Attestation CE de Type du matériel :
EC type examination certificate

INERIS 15ATEX0040X

Catégorie (*category*)/Marquage (*marking*) :

 **II 2 G**
Ex d IIB+H2 T4 Gb
(-40°C<Ta<+70°C)

Notification Assurance Qualité de Production :
Notification of the Production QA

INERIS 00 ATEX Q403

Délivré par l'Organisme notifié numéro 0080 :
Issued by the Notified Body n°0080

INERIS, Parc Alata
60550 Verneuil en Halatte France

II) Directive Européenne CEM 2014/30/UE du 26/02/14: Compatibilité Electromagnétique
European Directive EMC 2014/30/UE dated from 26/02/14: Electromagnetic Compatibility

Normes harmonisées appliquées :
Harmonised applied Standard

EN 50270:06 CEM-Appareils de détection de gaz
(Type 1 & 2) *EMC- apparatus for the detection of gases*

Sécurité de Fonctionnement (Functional Safety)

Normes appliquées
Applied Standards

EN 61508:11

Niveau d'intégrité de Sécurité
Safety Integrity Level

Capability SIL 2 selon certificats EXIDA (*according to EXIDA certificates*) No. DC 1408062-C001 (OLCT 700 IR), -C003 (OLCT 700 FP) et (*and*) -C004 (OLCT 700 TP)

Arras, le 20 avril 2016 (*April 20th, 2016*)



Oldham S.A.S.
Z.I. EST - C.S. 20417
62027 ARRAS Cedex - FRANCE
www.oldhamgas.com



Michel Spellemaeker
Director of Product Management

UE_atex_OLCT 710_FP TP IR_revA

9. Journal de révision

Révision	Date	Modifications apportées	Autorisation
A.0	30/09/2014	Publication	MS
B.0	18/06/2015	Ajout de l'OLCT 710	MS
B.1	29/09/2015	Mise à jour des déclarations CE	MS
B.2	01/03/2016	Suppression des entrées ¾ NPT	MS
C.0	20/04/2016	Mise à jour des déclarations UE	YM
C.1	11/02/2019	Correction calibration mode (chap. 3.3)	YM

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.



EUROPEAN PLANT AND OFFICES

Z.I. Est – rue Orfila CS 20417 – 62027 Arras Cedex FRANCE

Tel: +33 (0)3 21 60 80 80 – Fax: +33 (0)3 21 60 80 00

Website: <https://gasdetection.3m.com>

contact: gasandflamedetection@mmm.com

AMERICAS

Tel: +1-800-247-7257

Fax: +1-281-292-2860

ASIA PACIFIC

Tel: +86-21-3127-6373

Fax: +86-21-3127-6365

EUROPE

Tel: +33-321-608-080

Fax: +33-321-608-000